重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LS150/CS をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型名	LS150/CS6W	LS150/CS1JW
	LS150/CS6B	LS150/CS1JB
	LS150/CS6R	LS150/CS1JR
	PC-LS150CS6W	PC-LS150CS1JW
型 番	PC-LS150CS6B	PC-LS150CS1JB
	PC-LS150CS6R	PC-LS150CS1JR

添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

追加された添付品

・マウス

853-810924-532-A

810924532A

本体仕様一覧について

添付のマニュアル『準備と基本』 - 「仕様一覧」 - 「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧〈ださい。

		マニュアルでの記載	本 製 品
メインメモ リ	標準容量/最大容量	2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB ×1、PC3-8500対応、デュアルチャネ ル対応可能) / 8GB	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB ×2、PC3-8500対応、デュアルチャネ ル対応) 40 / 8GB 41
	スロット数	2 スロット[空き∶1]	2 スロット[空き:0]
表示機能	グラフィックスメモリ	最大 762MB	最大 1696MB
入力装置	マウス	-	USB レーザーミニマウス(横スクロー ル機能付き 42)
質量	本体(標準バッテリパック含む)/ マウス	約 2.4kg / -	約 2.4kg / 約 80g
バッテリ	標準バッテリパック装着時	約 1.7 時間(M)	約 1.6 時間(M)
駆動時間	オプションバッテリ装着時	約 1.7 時間(M)、約 3.8 時間(L)	約 1.6 時間(M)、約 3.6 時間(L)
本体色/マ	ウス色	・LS150/CS6W の場合 スノーホワイト/ - ・LS150/CS6B の場合 エスプレッソブラック / - ・LS150/CS6R の場合 ラズベリーレッド / - ・LS150/CS6L の場合 エアリーブルー / -	・LS150/CS1JW の場合 スノーホワイト / ホワイト ・LS150/CS1JB の場合 エスプレッソブラック / ブラック ・LS150/CS1JR の場合 ラズベリーレッド / レッド
おもな添付ん	品	AC アダプタ、マニュアル	AC アダプタ、マニュアル、USB レーザーミニマウス

^{40:}メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

^{41:}最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を 2 枚実装する必要があります。

^{42:}使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け ¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

パソコンに電源を入れるときのご注意

パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときはパソコンのセットアップが始まりますが、セットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップ時も同様です)。初めて電源を入れるときは、必ず添付のマニュアルをご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンによって異なります)。記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。





表紙はお使いのパソコンによって多少異なる

パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点**滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。

起動してパソコンの状態が安定するまでには1分~2分程度かかります。

2: 内蔵ドライブアクセスランプが点滅している間はWindows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したり すると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合はマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします。(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU005C)が必要になります)。再セットアップディスクは販売もしています。

多数

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先

マニュアル<u>「トラブルの予防と解決」</u>または<u>「ユーザーズマニュアル」</u>の再セットアップに関する項目をご覧(ださい(マニュアルはお使いのパソコンによって異なります)。

パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ使用時のご注意 (パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ搭載モデルのみ)

参照

USB コネクタの位置について

電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「機能を知る」-「各部の名称と役割」または電子マニュアル「サポートナビゲーター」の「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧〈ださい(電子マニュアルはお使いのパソコンによって異なりますので、インストールされている方をご覧〈ださい)。